


Rot = Breite des Sägeblattes, 5 mm tief
schwarz: an den Enden 5-8 mm einschneiden



rot = Breite des Sägeblattes, 5 mm tief
schwarz: an den Enden 5-8 mm einschneiden

